



AD-300K 使用说明书 (内含保修卡)

本企业已通过ISO9001质量体系认证



产品装箱单

序号	名称	数量
1	说明书 (内含保修卡)	1本
2	电源线	1付
3	合格证	1张
4	遥控器	1个
5	电池	1对
6	Q-431影音四头线	1条

污染控制标识及其含量说明



此标志表示该产品在使用完结后可再利用。数字表示的是环境保护使用期限,只要遵守与本产品有关的安全和使用上的注意事项,从制造日算起在数字所表示的年限内,产品不会产生环境污染和对人体、财产的影响。

产品中有毒有害物质或元素名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
机体/箱体	○	○	○	○	○	○
实装基板/电器部件	×	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	×	○	○
线缆类	○	○	○	○	○	○
变压器	○	○	○	○	○	○
扬声器/传声器	×	○	○	×	○	○

说明:

“○”表示该有害有毒物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

“×”表示有害有毒物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

注:“×”为在现有技术下还没有可替代的物质。

感谢您使用我司的音响产品，我们将以“高科技、高品质、高品位”的企业理念，以精美的工艺、经典的电路、高新的科技、稳定的质量、一流的品质、一流的服务，为广大消费者提供我们稳定、可靠、耐用、好听的音响科技成果！

目录：

一、注意的重要防护措施	2
二、使用前须知	3
三、产品简介	4
四、面板简介	5
五、背板简介	6
六、遥控器简介	7
七、话筒音量/菜单简介	8
八、音乐音量/菜单简介	9
九、手机APP	9
十、主要技术指标	10
十一、安全防护类别：II类设备	10
十二、保修卡	11~12

注意的重要防护措施



警告

机内带电危险请勿开盖



- 为了减低触电的危险，请勿拆卸外罩(或后盖)。
- 如须维修，应符合资格的维修人员进行维修。
- 为了避免火灾及触电危险，请勿使本机淋湿或受潮。
- 安全防护类别：II类

1. 阅读防护措施：在使用设备前，仔细阅读说明书中所有防护与操作的有关警告信息。
2. 遵循使用说明：请遵循说明书中的操作与使用信息，请勿违反使用说明操作。
3. 请把本产品置于生产厂家推荐的地方：为防止本产品倾覆，请勿用力推，及移动时突然停止。
4. 远离水与潮湿：请勿将设备放在靠近水的地方，如浴缸、脸盆、水池、洗衣机等；也不能在高温高湿环境下使用，如潮湿的地下室等。
5. 清洁：请勿用液体清洁剂和雾状清洁剂，请用干布清洁。清洁设备前请先关闭机器并断开电源。
6. 电源：电源使用请按照产品使用标示。应合理布置走线，请勿踩踏、拉扯电源线，以免造成破坏。特别留意插头、方便插座和设备连接处的电线。
7. 通风：本产品外壳留有通风孔,用于通风。为确保产品使用性能可靠，应避免设备过热，请勿遮挡覆盖设备。不要在类似床、沙发、地毯等物的表面使用本产品。报纸、桌布、窗帘和其他物体都可能遮住通风孔。勿将设备放在可能挡住设备通风孔的窗帘旁边。如果设备是内置式安装，如书柜或架子上，请确保有足够的通风。设备两侧、上面、后面各保持10cm (4") 的距离。设备支架或上方遮板的后边缘应距离后面板或墙壁10cm (4")，留出通风散热的空间。
8. 热力 - 使产品远离热源，如散热器、火炉等能产生热能的物体(包括功率放大器)。
9. 防止异物或液体 - 应防止物体或液体透过洞孔倒泻入机内，因为可能接触到电流或带电部分，导致火灾或电击。本产品不能置于雨淋或水溅之处，也不能将装水容器，如花瓶等置于其上。
10. 请在未开机前连接好所有输入/输出线再开机。
11. 雷电：在打雷闪电时，需要保护设备，请将电源线拔掉，可以有效防止雷电冲击。
12. 保护：①长时间不使用本产品时，请拔下电源插头。②良好的接地可防止本机受到破坏。
13. 维修：请勿自行打开设备外壳，以免触电。在以下情况，需要维修服务，请将本机送我厂当地 特约维修点进行维修。
 - a) 异物、液体进入本机内。
 - b) 设备被淋雨。
 - c) 机器操作异常。
 - d) 机器跌落或机体损坏。
14. 电池：注意环保，不要随意丢弃用过的废旧电池。
15. 关于电网电源的断开装置：本机用电源插头及器具耦合器作为断开装置。电源插头及器具耦合器应当保持能方便的操作。
16. 本产品仅适用于海拔2000m以下地区安全使用。
17. 本产品仅适用于非热带气候条件下安全使用。



使用前须知：

■ 一般事项

1. 请将本机安放于通风良好的地方，两侧、上面、后面，应有10cm的自由空间。
2. 切勿在机身上使用油、化学溶剂、挥发油、油漆或杀虫剂等。
3. 切勿使本机置于潮湿，60°C以上高温，或温度极低的环境中。
4. 请避开日光直射、强磁场、高温及那些可能引起干扰的电子设备（家用电脑、传真机等）
5. 当拔下电源插头时，请按住电源插座。
6. 切勿擅自打开机壳，以免遭到电击，涉及内部的维修，请与附近特约天逸产品维修站联系。
7. 一定要定位于表面水平且没有振动的稳定处使用，且不得将任何东西置于机器上。
8. 如果没有声音，请关掉主机电源开关，10秒钟后再打开。
9. 本机在工作时，若有雷暴发生，请拔下电源插头。

■ 警告

本机所用电压必须与规格相符，使用规定之外的电压，引起的火灾及其它各种事故，本公司概不负责。

■ 备注


在TF卡或U盘播放时，请注意播放盘最好只放置音频文件。

产品简介：

本机是一款高性能的数字立体声混响和多用途的卡拉OK功放，话筒参数包括效果音量、延时时间、EQ等。是一款应市场需求而特别设计的，可应用于多种形式的演唱环境，如：会议室、中高档演艺厅、卡拉OK包房及家庭卡拉OK娱乐等。

- 1、大功率专业DSP数字卡拉OK功放；
- 2、全铝合金拉丝面板配高清数字显示；
- 3、支持U盘、TF卡播放；
- 4、蓝牙、光纤、同轴、模拟等多种信号输入；
- 5、支持手机APP控制；
- 6、全功能红外遥控器控制；
- 7、机内智能温控系统；
- 8、具备立体声信号与超低音信号输出

面板简介：



1. MIC VOL/MENU键：

话筒音量旋钮/话筒菜单按键；

2. USB：

U盘输入接口；

3. INPUT键：

输入通道选择；

4. FB.EX 键：

移频切换按键；

5. MIC MODE键：

话筒效果模式切换 (P00 - P09 十种模式)；

6. POWER 键：

电源按键；

7. “◀◀” 键：

上一曲 (适用于U盘和TF卡)；

7. “▶▶/MUTE” 键：

当音源为BT、TF、USB时此键功能为暂停/播放，当音源为AUX、OPT、COAX、CD、DVD时此键功能为静音；

9. “▶▶” 键：

下一曲 (适用于U盘和TF卡)；


10. MIC：

话筒输入接口；

11. MUSIC VOL/MENU键：


音乐音量旋钮/音乐菜单按键；

背板简介:



1. ANTENNA(蓝牙天线);
2. COAX:
同轴信号输入(只支持44.1或48KHz的PCM信号);
3. MICRO TF CARD:
TF卡输入接口;
4. OPT:
光纤信号输入(只支持44.1或48KHz的PCM信号);
5. MIC1(话筒1输入接口);
6. MIC2(话筒2输入接口);
7. AN1/CD:
CD输入端口;
8. AN2/DVD:
DVD输入端口;
9. AN3/AUX:
AUX输入端口;
10. SW OUT:
低音输出;
11. PRE OUT:
监听信号输出;
12. R-OUT/L-OUT:
音箱接线柱;
13. 电源输入;

遥控器简介：



话筒音量/菜单简介:

本机面板功能“MIC VOL/MENU”旋钮操作如下:

- 1.左右旋转该旋钮,调话筒音量大小;
- 2.轻按“MIC VOL/MENU”键进入话筒菜单,旋转“MIC VOL/MENU”键后可以在,“EFF”、“ECHO”、“REVE”、“DELA”、“PHAS”、“FB.E”、“MAXV”、“EXIT”选择你要的操作选项,再次轻按,进入参数调节状态,顺时针旋转参数增大,逆时针旋转逆时针参数减小。调节完成后再按此键返回菜单选择状态。

话筒菜单功能项如下所示:

EFF (话筒效果音量)	0~30
ECHO (话筒回声)	0~10
REVE (话筒混响音量)	0~10
DELA (话筒延时)	01~04 (四级话筒延时)
PHAS (话筒效果相位)	+(正向)/-(反向)
FB.E (话筒移频)	-9 ~ +9 (九级移频啸叫抑制)
MAXV (话筒最大音量)	0~80
EXIT (回到主界面)	

MIC 56

↓
话筒音量

FB.E 5

↓ ↓
话筒移频 话筒移频等级

EFFE 27

↓ ↓
话筒效果 话筒效果音量

DELA 04

↓ ↓
话筒延时 话筒延时等级

音乐音量/菜单简介:

本机面板功能“MUSIC VOL/MENU”旋钮操作如下:

- 1.左右旋转该旋钮,调话音乐音量大小;
- 2.轻按“MUSIC VOL/MENU”键进入话筒菜单,旋转“MUSIC VOL/MENU”键后可以在,“EQ.M”、“SPEA”、“MAXV”、“RESE”、“VER”、“EXIT”选择你要的操作选项;音乐菜单功能项如下所示:

EQ.M (音乐EQ)

HI-FI (HI-FI音乐)、POP (流行音乐)、
ROCK (摇滚音乐)、JAZZ (爵士音乐)、
BYPASS (直通)

SPEA (扬声器校正EQ模式)

MAXV (音乐最大音量)

0~80

RESE (整机复位)

VER (版本信息)

EXIT (回到主界面)

MUSI 45



音乐音量

ROCK



音乐EQ的摇滚模式

手机APP:

为了您更好的体验本机我们特别精心研制了与本机配套的手机APP做为无线控制,您可以通过手机完成以上所有功能的切换与操作。如果您是初次使用APP控制本机,需要执行步骤(1)、(2)、(3),之后只需执行步骤(3)就可以了:

- (1) 让本机处于正常工作状态;
- (2) 手机处于可上网的状态后扫描本机包装上的二维码,扫描下载AD-300K软件并完成安装。
- (3) 打开AD-300K APP软件后找到AD-300K设备名并点击连接,手机会自动切换到与本机同步的音频源,之后就可以通过手机APP控制本机了。
- (4) 更多APP使用操作详情请参考天逸官方网站,本产品下的服务与支持相关内容。

主要技术指标:

功率:175W (8欧, 双声道, 1KHz, THD=1%)

谐波失真: 音乐: $\leq 0.05\%$ (A计权); 话筒: $\leq 0.1\%$ (A计权, 正常工作条件下)

信噪比: 音乐: $\geq 80\text{dB}$ (A计权) 话筒: $\geq 80\text{dB}$ (A计权)

频响: 音乐: 10Hz ~ 22KHz (+1dB/-3dB);

话筒: 10Hz-13KHz (+1dB/-3dB)

增益: 音乐: $40 \pm 3\text{dB}$; 话筒: $59 \pm 3\text{dB}$; 后面面板: $62 \pm 3\text{dB}$

电源电压: ~220V/50Hz

净重: 11Kg

毛重: 12.5Kg

机器最大尺寸: 431mm X 386mm X 106mm

包装外形尺寸: 536mm X 475mm X 189mm

安全防护类别: II类设备

1. 使用前请仔细阅读使用说明书和本安全注意事项。
2. 产品应安装在便于散热的通风干燥处, 避免水气和油烟。
3. 本机安全防护类为II类设备, 安装时电源插头可接入交流220V, 电源频率为50 Hz的电网中。
4. 为防止触电, 用户切勿自行拆解机器。
5. 不宜频繁开关机, 关机后再开机应等待数分钟。
6. 本机发生故障时, 本厂实行“三包”, 用户应送指定的商家或维修部维修或送本厂修理, 用户切勿自行打开后盖检查或修理以免产生意外。
7. 本机所用的插头、电源线、保险管、电源开关、电源变压器均为安全件, 各维修部更换安全件时, 应用本厂提供图纸资料上所规定的型号、规格和定点厂家的元器件更换。

本产品规格若有变动, 恕不另行通知



保修卡

姓名		电话		QQ	
住址					
购买机型		购机日期		凭据号	
购机地点			机号		
维 修 记 录	对产品的建议和意见：				
	报修时间				
	故障现象				
检修结果					
维修员					

温馨提示

尊敬的用户：

感谢您选购天逸产品，我公司将严格按照国家“新三包”规定，为您提供优质的服务，解决您的后顾之忧。

保修注意事项：

- 1、妥善保存保修卡及购机凭证，产品保修时一并出示；
- 2、正常情况下，凭保修卡或购机凭证，公司提供一年的免费保修；
- 3、产品送修请详细填写故障现象及联系方式；
- 4、产品售后咨询QQ:800099647或拨打020-34789761。

退换货申明：

- 1、按国家规定自购买之日起，7天内因质量问题可选择在原购买点退、换货；
- 2、退、换产品务必保证内外包装完整、配件齐全；
- 3、退、换产品务必保证外观无划痕、磕伤及人为损坏痕迹；
- 4、退、换产品不影响二次销售。

以下情况不在免费保修范围内：

- 1、擅自涂改、撕毁机器的条码及串号；
- 2、用户自行拆卸、改制、修理等引起的产品损坏；
- 3、非正常使用或接入非标准电源、信号等造成产品损坏；
- 4、不可抗因素导致产品发生故障的；

关注“天逸音响”微信公众号：

- 1、关注公众号并注册所购产品，享受“一分钱”延保三个月服务。
- 2、关注公众号并注册所购产品，提供实物照片和500字以上用户体验(写信、电子文档，网上发文等)即可享受产品质保期延长半年，并获赠天逸官方论坛VIP资格，更可享受更多优惠；
- 3、延保期内产品往返运费自理，维修费用全免。

感谢您的合作！



广州天逸电子有限公司
地址：广州市番禺区大石街会江鸿盛三路1号
电话：020-34789751、020-34789761
邮编：511430



扫码注册 一分延保

广州天逸电子有限公司

Q Q:800099647

电话:020-34789751/34789761

网址:<http://www.tonewinner.com>

地址:广州市番禺区大石街会江鸿盛三路1号