

## 全景声影院设备升级流程如下：

**\*注意：非必要情况下不建议盲目升级新版本软件。**

升级软件下载链接：[www.tonewinner.com](http://www.tonewinner.com)

进入链接后可通过“产品前线”或者“右上角搜索对应型号”进入产品介绍。




搜索到指定产品后进入介绍，并在介绍中选择“服务与支持”（如图）



点击升级软件文件下载。

注意：下载后为压缩文件，需压缩后才可使用（如图）



准备一个 U 盘，要求格式为 FAT32，建议容量不大于 32G，通常越小越好。（如图）



提前备份清空 U 盘内文件或将“升级文件”放在 U 盘根目录下（建议只保留升级文件），


这样机器扫描读取 U 盘的速度更快。（如图）



将 U 盘插入机器 U 盘口，通过遥控器打开设备的主菜单，

选择“系统设置”---“版本信息”---“软件升级”选项。

(注意：除手动选择升级外，也可通过手动关机重启设备实现自动升级)




升级过程中显示如下（图片以 AT-2300 为例，不同产品显示可能会有差异，以实物为准。）



注意：升级过程中不能拔插 U 盘、不能关机、不能断电。

升级完成后机器会处于待机状态，需要手动开机。（个别机型会自动开机）

开机后可以再次进入“版本信息”界面查看是否更新完成。



更新完成后拔出 U 盘后正常使用即可。